

## STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Albareto

Note	Descrizione
Accesso azienda (prendere chiavi)	accesso su cavedagna con catena a bordo campo. A piedi si può entrare senza problemi
Recinzione (prendere chiavi)	no

## Sensori e loro disposizione

Sensore	Sì/No	Palo di riferimento con numero progressivo e note
Data logger	x	palo 1 alluminio
Pannello FV	x	palo 1 alluminio
Antenna	x	palo 1 alluminio
Temp aria 2 m	x	palo 1 alluminio
Temp aria 0.5 m	no	
Bagnatura fogliare	x	palo 1 alluminio
Radiometro	no	
Pluviometro	x	palo 2 acciaio
Pluviometro riscaldato	no	
Palo Anemometro	no	
Nivometro	no	
Altro	no	

## **Interventi**

1. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di
  - a. TU
  - b. filtro pluvio
  - c. SIM card
2. Palo 2
  - a. Rimozione e smaltimento del plinto, palo e pluviometro
3. Palo 1
  - a. rimozione e smaltimento parti non recuperate
  - b. taglio palo alluminio e smaltimento
  - c. sostituzione con nuovo palo secondo specifiche a capitolato
  - d. installazione nuova stazione con configurazione agrometeorologica di base

vista panoramica (19/09/2019)



vista panoramica





palo 1



palo 2

